

PCSCHEMATIC Automation 19 Installationsvejledning

Indhold:

1. Installation/opdatering på egen PC
2. Installation/opdatering på Terminal Server/Citrix Server
3. Installation/opdatering som flerbruger installation på netværks drev
4. Silent installering/opdatering
5. Installation af Licensserver
6. Download links

1. Installation/opdatering på egen PC

Kør PCSCHEMATIC_Automation_19_x_x_x.exe

Følg setup-programmets vejledning

2. Installation/opdatering på Terminal Server/Citrix Server

Skift terminalserver user mode fra execute til install (change user /install)

Kør PCSCHEMATIC_Automation_19_x_x_x.exe

Følg setup-programmets vejledning

Kontroller at brugerne har skriverrettigheder på alle mapper under PCSELCAD mappen.

Skift terminalserver user mode fra install til execute (change user /execute)

Bemærk Automation kræver en Netlicens når det afvikles på Terminal server – se evt. punkt 5 for installation af Licensserver programmet.

3. Installation/opdatering som flerbruger installation på netværks drev

Kør PCSCHEMATIC_Automation_19_x_x_x.exe

Følg setup-programmets vejledning

Når programmet er installeret gøres følgende på alle PC'er, der skal kunne køre programmet: Kør Pcselcad.exe fra den PCSELCAD mappe på netværket, der blev oprettet ved installationen af programmet. Opret evt. en genvej til Pcselcad.exe filen.

4. Silent installation/opdatering.

Følgende kommandoline switcher kan anvendes til at køre installationen/opdateringen silent:

-gm2 Selvudpakker kører silent

/q PCSCHEMATIC setup kører silent - men opretter en log fil i %temp%

/i Installér ny version

/!:<Sti> Installér ny version på <sti>

/u Opdatér eksisterende version

/u:<sti> Opdatér eksisterende version på <sti>

For at lave en silent installation på c:\PCSELCAD

Kør PCSCHEMATIC_Automation_19_x_x_x.exe -gm2 /q /i

For at installere på en bestemt sti f.eks. under mappen d:\automation

Kør PCSCHEMATIC_Automation_19_x_x_x.exe -gm2 /q /i:d:\automation

For at lave en silent opdatering på en PCSELCAD mappe (hvis du kun har 1 installation af Automation)

Kør PCSCHEMATIC_Automation_19_x_x_x.exe -gm2 /q /u

For at opdatere en eksisterende installation - f.eks. under stien d:\automation

Kør PCSCHEMATIC_Automation_19_x_x_x.exe -gm2 /q /u:d:\automation

5. Installation af Licensserver

Her har du følgende to muligheder:

5a. Installation af Licensserver - for software licenser

1. Gå ind på www.pcschematic.com/DA/download-menu/andet/download-andet.htm
2. Vælg menupunktet **Drivere til licensnøgler**
3. Klik på **Download PCS license server**
4. Kør det downloadede program og følg setup-programmets vejledning

5b. Installation af Licensserver - for SuperPro USB licensnøgler

1. Gå ind på www.pcschematic.com/DA/download-menu/andet/download-andet.htm
2. Vælg menupunktet **Drivere til licensnøgler**
3. Klik på **Download SuperPro Licens server**
4. Kør det downloadede program og følg setup-programmets vejledning
5. Indsæt Licensnøglen i en ledig USB port

Hvis du ønsker at installere licensserver software på en virtuel maskine kræver det en USBoverIP box for at du kan tilslutte USB nøglen. Vi anbefaler at du bruger en AnywhereUSB boks fra www.digi.com til dette formål.

6. Download links

Du kan hente den omtalte software her:

<http://www.pcschematic.com/da/download-menu/automation/download-v19.htm>