


PCschematic® Tele


Overblik over

Tele- & data installationer


1) Eksempel på vindue til at åbne en Teleinstallationsdatabase




2) Eksempel på vinduer til vedligeholdelse af krydsfelter, kabler mm.




3) Eksempel på vindue til vedligeholdelse af forbindelser (patchninger) i krydsfelter




4) Eksempel på vindue til vedligeholdelse af patchpaneler



5) Eksempel på vindue til vedligeholdelse af kabel forbindelser



6) Eksempel på vindue som viser kabler til og fra et skab




7) Eksempel på vindue til vedligeholdelse af teleforbindelser

EQU nr.	Lokal nr.	Pos nr.	Fordelingsnr.	Endepunkt	NR. 1	NR. 2	Bygning	Rum	Stik
001-0-01-00	1000	1							
001-0-01-01	1010								
001-0-01-02	1002	5	F52	X2	F52	F3	B, stuen	035	
001-0-01-03	1012								
001-0-01-04		7	F4	X1		F4	A, stuen	104	
001-0-01-05	1004	9	F8	X1		F8	A, stuen	108	
001-0-01-06		3	F2	X1		F2	A, stuen	102	
001-0-01-07	1008	14	F17	X1		F17	A, 1. sal	117	
001-0-01-08	1006								
001-0-01-09		13	F163	X11	F163	15	C	204	
001-0-01-10		11	F9	X1		F9	A, stuen	109	
001-0-01-11	1004	12	F12	X1		F12	A, 1. sal	112	
001-0-01-12		10	F7	X1		F7	A, stuen	107	
001-0-01-13	1013	8							

8) Eksempel på vindue til vedligeholdelse af lokal numre

Lokal nr.	Tilstand	Beskrivelse
1000		
1001		
1002	TEST	Dette er en test
1003		
1004		
1006		
1008		
1009	TEST	
1010		
1011		
1012		
1013		
1014		
1015		

9) Eksempel på udskrift af rute fra EQU nr. til tele stik



10) Eksempel på udskrift af patchpaneler

TELE F101-F150																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F101	F102	F103	F104	F105	F106	F107	F108	F109	F110	F111	F112	F113	F114	F115	F116	F117	F118	F119	F120	F121	F122	F123	F124	F125
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
F126	F127	F128	F129	F130	F131	F132	F133	F134	F135	F136	F137	F138	F139	F140	F141	F142	F143	F144	F145	F146	F147	F148	F149	F150

A Stik																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
101	101	102	102	103	103	104	104	104	104	45													
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
345																							

B																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Byg.																							
Rum																							
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

SWITCH Aktiv del																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

11) Eksempel på udskrift af et kabel og kablets forbindelser

Vis udskrift

BMP PDF

TELE CENTRAL/FMR			W101-150		X10/TELE		
F101	WH+BU	1	1	WH+BU	F101		
F102	WH+OG	2	2	WH+OG	F102		
F103	WH+GN	3	3	WH+GN	F103		
F104	WH+BN	4	4	WH+BN	F104		
F105	WH+GY	5	5	WH+GY	F105		
F106	RD+BU	6	6	RD+BU	F106		
F107	RD+OG	7	7	RD+OG	F107		
F108	RD+GN	8	8	RD+GN	F108		
F109	RD+BN	9	9	RD+BN	F109		
F110	RD+GY	10	10	RD+GY	F110		
F111	WH+BU	11	11	WH+BU	F111		
F112	WH+OG	12	12	WH+OG	F112		
F113	WH+GN	13	13	WH+GN	F113		
F114	WH+BN	14	14	WH+BN	F114		
F115	WH+GY	15	15	WH+GY	F115		
F116	RD+BU	16	16	RD+BU	F116		
F117	RD+OG	17	17	RD+OG	F117		
F118	RD+GN	18	18	RD+GN	F118		
F119	RD+BN	19	19	RD+BN	F119		
F120	RD+GY	20	20	RD+GY	F120		
F121	WH+BU	21	21	WH+BU	F121		
F122	WH+OG	22	22	WH+OG	F122		
F123	WH+GN	23	23	WH+GN	F123		
F124	WH+BN	24	24	WH+BN	F124		
F125	WH+GY	25	25	WH+GY	F125		
F126	RD+BU	26	26	RD+BU	F126		
F127	RD+OG	27	27	RD+OG	F127		
F128	RD+GN	28	28	RD+GN	F128		
F129	RD+BN	29	29	RD+BN	F129		
F130	RD+GY	30	30	RD+GY	F130		
F131	WH+BU	31	31	WH+BU	F131		
F132	WH+OG	32	32	WH+OG	F132		
F133	WH+GN	33	33	WH+GN	F133		
F134	WH+BN	34	34	WH+BN	F134		
F135	WH+GY	35	35	WH+GY	F135		
F136	RD+BU	36	36	RD+BU	F136		
F137	RD+OG	37	37	RD+OG	F137		
F138	RD+GN	38	38	RD+GN	F138		
F139	RD+BN	39	39	RD+BN	F139		
F140	RD+GY	40	40	RD+GY	F140		
F141	WH+BU	41	41	WH+BU	F141		
F142	WH+OG	42	42	WH+OG	F142		
F143	WH+GN	43	43	WH+GN	F143		
F144	WH+BN	44	44	WH+BN	F144		
F145	WH+GY	45	45	WH+GY	F145		
F146	RD+BU	46	46	RD+BU	F146		
F147	RD+OG	47	47	RD+OG	F147		
F148	RD+GN	48	48	RD+GN	F148		
F149	RD+BN	49	49	RD+BN	F149		
F150	RD+GY	50	50	RD+GY	F150		

Firma Logo	Kabel rapport. Kabel W101-150	Bruger : BRUNO Dato : 22-04-2004 16:07:27
		PCschematic® Tele Side 1 af 1